




## Bohrschablone für Rosettengarnituren

1. Drückerstift mit stirnseitiger Bohrung einführen.
2. Bohrschablone über ein Ende des Drückerstiftes hängen, die Millimeterskala an der Ober- und Unterkante erleichtert das Ausrichten der Schablone.
3. Bohrlöcher vorstechen, Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
4. Bohren von beiden Seiten. Bohrdurchmesser: 7.0 mm
5. Achtung: Für die Montage keinen Akku - Schrauber verwenden!

# Montagehinweis



- a) Löcher nach Schablone bohren
- b) Drückerstift ① mit exzentrischer Bohrung einführen. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Stift wie unten gezeigt eingesetzt wird. Nur so ist gewährleistet, dass die Madenschraube den richtigen Halt findet.
- c) Kunststoffgrundrosetten ② aufstecken und mit den mitgelieferten Spanplattenschrauben ③ befestigen.
- d) Türdrücker ④ aufstecken und mit Innensechskantschrauben ⑤ befestigen.
- e) Abdeckrosetten ⑥ aufstecken.
- f) Türdrücker auf Funktion prüfen.

