



8



Montieren Sie das Außenschild mit dem Knopf. Beachten Sie nächstes Bild!!!

9



Positionieren Sie den Drückerstift so, dass die exzentrische Bohrung zu der Seite zeigt, auf der die Madenschraube des Drückers fixiert wird.

10



Schieben Sie das Innenschild auf den Stift und stecken Sie die 3 Schrauben durch die Tür und verschrauben diese mit dem Außenschild.

11



Montieren Sie die Abdeckplatte des Innenschildes und schrauben Sie die 2 Schrauben fest.

12



Schrauben Sie die Madenschraube in das Gewinde im Drücker und ziehen diese mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest, bis diese in den Stift eingebrochen ist.

Edelstahl-Schutzbeschlag ES1-L-ZA
Geprüft nach DIN 18257
gekröpfter Knauf DIN LI+RE montierbar
Lochteil U-Form
DIN LI + RE verwendbar
Oberfläche: Edelstahl matt



Schutzbeschlag
DIN 18257 - ES 1 - L - ZA

Montageanleitung für Schutzbeschläge



Schutzbeschlag
DIN 18257 - ES 1 - L - ZA