

## Lieferumfang:

Blendrahmenezargen werden in einem Karton angeliefert.

Der Karton enthält drei Teile und das Montagematerial inkl. Montageanleitung:

- 1 aufrechtes Bandteil  
(Bandunterteile werden bauseits montiert)
- 1 aufrechtes Schließblechteil
- 1 Querteil

## Zusammenbau:

- Legen Sie eine Kartonunterlage auf den Boden, damit Sie die Blendrahmenteile auslegen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- Legen Sie die aufrechten Teile mit der Falzseite nach oben, dazwischen das Querteil.
- Geben Sie in die Lamello Verbindungsfräsung des Querteils Leim (nicht im Lieferumfang) an und setzen in diese Fräsungen die mitgelieferten Lamellos mittig ein (Einschlagen mit Hammer)
- Nun geben Sie in die Lamello Verbindungsfräsung der aufrechten Teile und an die Gehrungsschnittfläche Leim an, fügen das Querteil und die aufrechten Teile passgenau zusammen und verschrauben die Ecken mit den beigegefügt Spax- Schrauben 5 x 70 mm.
- Aus der Fuge quellender Leim kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Einbau:

1. Kontrollieren Sie die Maueröffnung und den Fußboden im Bereich der Türöffnung auf Maß und Lot. Bei Schräglagen des Bodens muss die entsprechende Seite der Zarge und evtl. das Türblatt dieser angepasst werden.
2. Bohren Sie in die aufrechten Zargenteile je Seite 3 Befestigungslöcher nach den örtlichen Gegebenheiten (Fugen etc.) und zwar etwa in Höhe der Bänder und des Schließbleches. Nehmen Sie, wenn Sie die mitgelieferten Abdeckkappen verwenden wollen, einen 10 mm Bohrer zum Vorbohren, ca. 12 mm tief, und einen 5-6 mm Bohrer zum Durchbohren.
3. Stellen Sie den Blendrahmen vor die Maueröffnung links und rechts gleichmäßig ins Licht.
  - 3.1. Setzen Sie die Bandseite ins Lot. Wenn nötig im Schraubenbereich hinterfütern.

- 3.2. Spannen Sie den Rahmen mit Klemm- oder Schraubzwingen fest.
- 3.3. Überprüfen Sie nochmals den waagerechten Verlauf des Querteils.
- 3.4. Dübeln Sie nun die Bandseite fest und entfernen Sie die Spannvorrichtung.
- 3.5. Nun hängen Sie das Türblatt ein und richten die Schließblechseite nach dem Türblatt aus und befestigen diese genau wie die Bandseite. Verschließen Sie die Befestigungslöcher mit den mitgelieferten Abdeckkappen.
4. Um den Blendrahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie die auf dem Boden stehenden Teile mit Silikon versiegeln.

### ⓘ Hinweis:

Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseits gestellt werden.

Stand:	24.05.2016	
Revision	3	
Datei	MA-1003	Seite 1 von 1

**Vor Arbeitsbeginn bitte unbedingt lesen!**